

ANLEITUNG

FLÜSSIGFOLIEN-MESSGERÄT

ANWENDUNG

1. Halten Sie das Flüssigfolien-Messgerät mit dem Wort „MICRONS“ nach oben.
2. Platzieren Sie Daumen und Finger über dem Loch (Abbildung 1).
3. Die Zahlen 150–350 sollten zur nassen Oberfläche zeigen.
4. Prüfen Sie das Produktdatenblatt auf die minimale Nassschichtdicke und die Verarbeitungstemperatur.
5. Platzieren Sie das Messgerät senkrecht auf die mit Folie beschichtete Oberfläche. Die Beschichtung bedeckt die beiden äußeren Führungszähne sowie die inneren Messzähne.
6. Der Messwert wird an den inneren Zähnen abgelesen; maßgeblich ist der Zahn mit dem höchsten Wert, der mit Flüssigfolie bedeckt ist.
7. Liegt dieser Wert unter der erforderlichen Minstdicke, tragen Sie eine weitere Schicht Flüssigfolie auf und messen Sie die Schichtdicke erneut.
8. Überprüfen Sie regelmäßig die Schichtdicke mit einem Messgerät während der Anwendung auf der zu beschichtenden Oberfläche und tragen Sie bei Bedarf mehr Produkt auf.

ACHTUNG!

1. Verwenden Sie immer ein Nassschicht-Messgerät, um die Minstdicke der aufgetragenen nassen Produktschicht zu messen.
2. Die Flüssigfolie muss mit der Minstdicke der Nassschicht gemäß dem technischen Datenblatt des Produkts aufgetragen werden.